

MUSICALE



802902 MICROFONO ALLUM.C/BLUETOOTH E SUONI

Imballo:
1 12 12 8



850915 MUSIC ARMONICA ALLUMINIO ASS. 39915

Imballo:
1 12 24 8



834030 MUSIC BATTERIA ROCK 4300

Imballo:
1 4 4 0



834061 MUSIC CHITARRA CLASSICA LEGNO BCA 5511

Imballo:
1 6 6 0



834060 MUSIC CHITARRA CLASSICA LEGNO GIRL 5571/L

Imballo:
1 6 6 0



874049 MUSIC CHITARRA ELET.C/CUF.MICROF.70 655

Imballo:
1 6 6 8



MUSICALE



871067 MUSIC CUFFIONI RACK IPHONE/IPOD 35901

Imballo:

1 6 12

8



017293

359014



BONTEMPI

834022 MUSIC ORGANO ELETTR. PARL. 32 TASTI 3650.2

Imballo:

1 2 2

0



047663

430638



BONTEMPI

834003 MUSIC TAMBURELLO C/CIMBALI 1832.2

Imballo:

1 12 12

0



047663

062730



BONTEMPI

834024 MUSIC TASTIERA DIGITALE 32 TASTI 630

Imballo:


1 4 4

0



047663

545639



851176 PIANOLA MUSICALE L/S CM.27 27394

Imballo:

1 12 12

8



007632

273941