

# POMPE E GONFIATORI

Confia e sgonfia con rapidità usando il soffietto della pompa a piede, di dimensioni 28 cm. I tre ugelli sono adattabili alle valvole dei differenti prodotti gonfiabili.

**INTEX**



800435 POMPA GONFIATORE LT.3 - 69611

Imballo:  
1 6 6 6



Confia e sgonfia con rapidità usando il soffietto della pompa a piede, di dimensioni 30 cm. Questo modello ha il 50% di flusso d'aria in più rispetto alla pompa a piede 69611. I tre ugelli sono adattabili alle valvole dei differenti prodotti gonfiabili.

**INTEX**



800436 POMPA GONFIATORE LT.5- 68610

Imballo:  
1 6 6 6



**INTEX**

800022 POMPA MANUALE 68605

Imballo:  
1 3 3 6



**INTEX**

800644 POMPA MANUALE GRANDE 68615

Imballo:  
1 3 3 6



**INTEX**

800721 POMPA MANUALE MEDIA CM. 36 68614

Imballo:  
1 4 4 6



**INTEX**

800911 POMPA MANUALE MINI 69613

Imballo:  
1 24 24 6



# POMPE E CONFIATORI



800720 POMPA MANUALE PICCOLA 68612

Imballo:

1 12 12

6

